

## Reinigungs- und Pflegehinweise für Laminatböden

Laminatböden sind einfach zu pflegen. Grundvoraussetzung für Pflege und Erhalt ist ein ausgeglichenes Raumklima (55 – 65% relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 20°C). Diese Werte entsprechen einem gesunden Wohnklima.

In kalten Perioden, wenn stark geheizt wird, kann die relative Luftfeuchtigkeit sehr stark absinken und das Laminatmaterial dadurch sehr stark austrocknen. Dies kann zu einer kleinen Fugenbildung führen. Durch die Verwendung eines geeigneten Raumluftbefeuchters kann diese Erscheinung vermieden werden.

- § Reinigen Sie Ihren Laminatboden grundsätzlich mit Staubsauger oder Besen.
- § Bei stärkerer Verschmutzung können Sie den Boden mit einem **leicht angefeuchteten** Tuch wischen.
- § Gehen Sie dabei mit **Wasser** so **sparsam** wie möglich um.
- § Verwenden Sie keinen Wischmop o.ä., da damit sehr viel Wasser auf dem Boden verteilt wird.
- § Im Normalfall reicht klares Wischwasser. Flecken, Absatzstriche, Malstiftfarben etc. können mit speziellen Fleckentfernern für Laminatböden, oder auch mit unverdünntem Laminatreiniger und einem **kratzfreien Pad** entfernt werden.
- § Nach dem Wischen die Fläche mit einem sauberen Lappen **gründlich trocknen**.
- § **Wasseransammlungen bitte sofort aufwischen.**
- § **Verwenden Sie auf gar keinen Fall Dampfreinigungsgeräte.**

Ein Laminatboden ist sehr widerstandsfähig und bedarf keinerlei Sonderbehandlung. Die Oberfläche besteht nicht aus Holz, sondern aus hochwertigen Melaminharzen. Verzichten Sie deshalb ganz auf Bohnerwachs, Polish oder sonstigen Pflegedispersionen.

Vorsorgemaßnahmen:

- § Filzgleiter unter Stuhl- und Möbelbeine kleben.
- § Bei Verwendung von Stuhlrollen achten Sie bitte darauf, dass es weiche Rollen, für Laminatfußboden geeignet, sind.
- § Im Bereich von Außentüren ausreichend große Sauberlaufzonen bzw. Fußmatten vorsehen.